F

DVICED

Chargeur de voiture magnétique

1. Aperçu du produit

- Entrée : Type C, 9V 2A
- Sortie : 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W
- Conception : MagSafe Design

Ce chargeur de voiture magnétique est conçu pour fournir une charge rapide et efficace de vos appareils pendant la conduite. Sa conception MagSafe assure une connexion sécurisée à votre appareil.

2. Fonctionnalités

- Charge rapide : Plusieurs niveaux de sortie (15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W) pour s'adapter à différents appareils.
- Conception MagSafe : Assure une connexion sûre et stable pendant la conduite.
- Entrée de type C : entrée d'alimentation efficace et polyvalente avec connecteur de type C.

3. Contenu de l'emballage

- 1 x chargeur de voiture magnétique

4. Instructions d'installation

Configuration du chargeur

1. Connectez-vous à la source d'alimentation :
   - Branchez le câble USB de type C dans le chargeur de voiture.
   - Connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre voiture ou à l'adaptateur allume-cigare avec un adaptateur secteur compatible.
2. Placez le chargeur :
   - Fixez le chargeur de voiture magnétique à un endroit approprié dans votre voiture, en vous assurant qu'il est à portée de main et qu'il n'obstrue pas votre vue ou votre conduite.

Utilisation du chargeur

1. Fixez votre appareil :
   - Alignez votre appareil avec le chargeur magnétique. La conception MagSafe maintiendra votre appareil en place en toute sécurité.
   - Assurez-vous que votre appareil est correctement aligné pour obtenir une efficacité de charge optimale.
2. Chargement du moniteur :
   - Le chargeur détectera automatiquement le niveau de sortie approprié pour votre appareil (15W / 10W / 7,5W / 5W).
   - Vérifiez l'écran de votre appareil pour vous assurer qu'il est en charge.

5. Informations de sécurité

- Utilisez les adaptateurs appropriés : Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni et des adaptateurs d'alimentation compatibles.
- Évitez les températures extrêmes : N'exposez pas le chargeur à une chaleur ou à un froid extrême.
- Ne pas démonter : N'essayez pas de démonter ou de modifier le chargeur.
- Tenir à l'écart de l'eau : Évitez tout contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

6. Maintenance et entretien

- Nettoyage : Essuyez le chargeur avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de matériaux abrasifs.
- Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le chargeur dans un endroit frais et sec.

7. Dépannage

- Pas de charge : Assurez-vous que le chargeur est correctement connecté à la source d'alimentation et que votre appareil est aligné avec le chargeur MagSafe.
- Charge lente : Vérifiez la source d'alimentation et assurez-vous qu'elle fournit une puissance de sortie suffisante (9V 2A).