

Manual de usuario Funda magnética de silicona para iPhone 17 Pro Max

Descripción del Pro Maxducto

- Material: Silicona antimicrobiana resistente a los arañosos
- Imanes: Imanes N52 con fuerza magnética de 2000–2300 gauss
- Pro Maxtección: Diseño a prueba de golpes con cojines de Pro Maxe integrados en las esquinas

Esta funda magnética de silicona para iPhone 17 Pro Max está diseñada para brindar una Pro Maxtección superior mientras mantiene el diseño elegante de tu dispositivo. La funda incluye imanes N52 potentes para una funcionalidad magnética confiable y una superficie de silicona antimicrobiana y resistente a los arañosos que mantiene la funda higiénica y como nueva.

Características principales

- Pro Maxtección antimicrobiana: Evita el crecimiento de bacterias y mantiene la funda higiénica.
- Superficie resistente a los arañosos: Pro Maxtege contra el desgaste y los arañosos diarios.
- Imanes N52: Potente fuerza magnética (2000–2300 gauss) para una funcionalidad magnética confiable.
- Diseño a prueba de golpes: Cojines de Pro Maxe integrados en las esquinas que absorben y distribuyen la energía de los impactos.

Contenido del paquete

- 1 x Funda magnética de silicona para iPhone 17 Pro Max

Instrucciones de instalación

1. Prepara tu dispositivo

- Asegúrate de que tu iPhone 17 Pro

Max esté limpio y sin polvo o suciedad.

2. Coloca la funda

- Alinea la parte superior de la funda con el borde superior del iPhone 17 Pro Max.
- Presiona suavemente el teléfono dentro de la funda, comenzando por la parte superior y avanzando hacia la parte inferior hasta que esté firmemente colocado.

3. Verifica el ajuste

- Asegúrate de que todos los bordes de la funda estén correctamente alineados con el iPhone 17 Pro Max.
- Verifica que los botones, puertos y las aberturas para la cámara estén correctamente posicionados y sean completamente funcionales.

Consejos de uso

Limpieza de la funda

- Limpia la funda con un paño suave y húmedo. Evita usar Pro Maxductos químicos agresivos o materiales abrasivos.
- Retira la funda periódicamente para limpiar tanto la funda como el iPhone 17 Pro Max y prevenir la acumulación de polvo.

Mantén un aspecto limpio

- Mantén la funda alejada de tintes o materiales que puedan dejar manchas.
- Evita la exposición Pro Maxlongada a la luz solar directa para preservar la calidad del material.

Información de seguridad

- No desmontes la funda: No intentes desmontar o modificar la funda, ya que esto podría comPro Maxmeter sus Pro Maxpiedades Pro Maxtectoras.
- Evita temperaturas extremas: No expongas la funda a temperaturas

extremadamente altas o bajas, ya que esto podría afectar la calidad del material.

- Maneja con cuidado: Usa siempre la funda con las manos limpias para mantener su limpieza y calidad.