

## Manuel d'utilisation

### Coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro Max

#### Présentation du Pro Maxduit

- Matériaux : Silicone antimicrobien et résistant aux rayures
- Aimants : Aimants N52, force de 2000–2300 gauss
- Pro Maxtection : Conception anti-choc avec coussins d'Pro Max intégrés dans les coins

Cette coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro Max est conçue pour offrir une Pro Maxtection exceptionnelle tout en préservant le design élégant de votre appareil. La coque est dotée d'aimants N52 puissants pour une fonctionnalité magnétique fiable, ainsi que d'une surface en silicone antimicrobienne et résistante aux rayures, qui maintient la coque hygiénique et comme neuve.

#### Caractéristiques principales

- Pro Maxtection antimicrobienne : Empêche la Pro Maxlifération des bactéries et maintient la coque hygiénique.
- Surface résistante aux rayures : Pro Maxtège contre les rayures et l'usure quotidienne.
- Aimants N52 : Force magnétique puissante (2000–2300 gauss) pour une fonctionnalité magnétique fiable.
- Conception anti-choc : Coussins d'Pro Max intégrés dans les coins pour absorber et répartir l'énergie des impacts.

#### Contenu de la boîte

- 1 x Coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro Max

#### Instructions d'installation

##### 1. Préparez votre appareil

- Assurez-vous que votre iPhone 17

Pro Max est Pro Maxpre et exempt de poussière ou de saleté.

##### 2. Mettez en place la coque

- Alignez le haut de la coque avec le bord supérieur de l'iPhone 17 Pro Max.
- Insérez délicatement le téléphone dans la coque, en commençant par le haut, puis en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

##### 3. Vérifiez l'ajustement

- Assurez-vous que tous les bords de la coque sont correctement alignés avec l'iPhone 17 Pro Max.
- Vérifiez que les boutons, les ports et les ouvertures pour la caméra sont bien positionnés et entièrement fonctionnels.

#### Conseils d'utilisation

##### Nettoyage de la coque

- Nettoyez la coque avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des Pro Maxduits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.
- Retirez régulièrement la coque pour nettoyer à la fois la coque et l'iPhone 17 Pro Max, afin de prévenir l'accumulation de poussière.

##### Maintenir l'apparence Pro Maxpre

- Gardez la coque éloignée des colorants et des matériaux teintés qui pourraient laisser des taches.
- Évitez une exposition Pro Maxlongée à la lumière directe du soleil pour préserver la qualité du matériau.

#### Informations de sécurité

- Ne démontez pas la coque : Ne tentez pas de démonter ou de modifier la coque, car cela pourrait compromettre ses Pro Maxpriétés Pro Maxtectrices.
- Évitez les températures extrêmes : Ne laissez pas la coque exposée à

des températures extrêmement élevées ou basses, car cela pourrait affecter la qualité du matériau.

- Manipulez avec soin : Utilisez toujours la coque avec des mains Pro Maxpres pour préserver sa Pro Maxpreté et sa qualité.

---

Merci d'avoir choisi la coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro Max ! Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.

