DVICED

شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطي 3 في 1 دليل المستخدم



ترجمة:

أعزائي العملاء ، شكرا لكم على شراء منتجاتنا. من أجل فهم المنتج بشكل أكبر. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. نتمنى لكم تجربة ممتعة!



1 . منطقة شحن مغناطيسية للهاتف المحمول
2 . منطقة الشحن اللاسلكي لساعة أبل
3 . منطقة شحن الهاتف أو سماعة الأذن
4 . مؤشر شحن الهاتف المحمول
5 . مؤشر شحن ساعة أبل
6 . مؤشر شحن سماعة الأذن
7 . تصميم سيليكون تخزين قابل للطي
8 . تصميم سيليكون تخزين قابل للطي
9 . سيليكون مضاد للانزلاق
10 . واجهة USB-C
11 . سيليكون مضاد للانزلاق

نصائح التخزين:

● إذا كنت ترغب فقط في شحن هاتفك أو سماعات الرأس ، فيمكنك طي الشاحن اللاسلكي لشغل أقل مساحة لك مع الاستمرار في شحن أجهزتك.



● وبالمثل ، عندما تريد فقط شحن ساعتك ، يمكنك طي الشاحن اللاسلكي لشغل أقل مساحة لك مع الاستمرار في شحن Apple Watch.

المظهر بعد الطي



شكرا لك على اختيارك لمنتجاتنا

المواصفات

● شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطي 3 في 1
● الإدخال: 9 فولت 2.66 أمبير
● إخراج الهاتف (المغناطيسي): 7.5W كحد أقصى
● الساعة: 3 واط كحد أقصى
● إخراج السماعة: 5 واط كحد أقصى أو الهاتف: 15 واط كحد أقصى
● واجهة الإدخال: USB-C
الأجهزة المتوافقة
● iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 14/15 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12/12 mini 12 / Pro (وأجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى للهاتف المغناطيسي)
● AirPods Pro الجيل الثاني / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods الجيل الثاني (يمين) بدون شفط مغناطيسي
● سامسونج جالاكسي Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE + S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 / / S22 / S21 FE / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 S9 + / S8 + / S7 / S7 + / S7 Edge / S7 Active / Z Flip4 / Z Flip3 نشط S6 / 6 Edge + / S6 / Z فليب / Note / Z Fold2 / Z Fold3 / Z Fold4 +Ultra / Note 20 / Note10 (5G) / Note10 20 / Note9 / Note 8 / Note7 / Note 6 / (5G) Note 5 (قابلة للطي شاشة)
● Apple Watch Series Ultra 2/9/8 / Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2
(للحصول على أفضل تجربة شحن ، يرجى استخدام محول الطاقة 24W / QC3.0 أو محول طاقة أكبر)

● ضع الهاتف المحمول مع شفط مغناطيسي على موضع الشفط المغناطيسي للشاحن اللاسلكي السريع.
● قم بتوصيل سماعة الشحن اللاسلكي بفتحة شحن سماعة الرأس للشاحن اللاسلكي.

كيفية حل الشحن غير الطبيعي:
● يرجى تأكيد ما إذا كان هاتفك المحمول يحتوي على وظيفة الشحن اللاسلكي قبل الاستخدام ؛
"تحقق مما إذا كان الهاتف ينحرف عن الحث اللاسلكي منطقة شحن الشاحن ؛
"ما إذا كان يتم استخدام حقيبة واقية غير معدنية لشحن الهواتف المحمولة ، ويوصى بألا يتجاوز سمك العلبة الواقية 4 مم ؛
عندما تلمس الأجسام المعدنية منطقة الشحن ، فإن الشاحن سوف
تحديد وتوفير الحماية من انقطاع التيار الكهربائي تلقائيا.
عندما تكون درجة حرارة الشاحن مرتفعة جدا ، ستبدأ الحماية تلقائيا. يرجى فصل مصدر الطاقة أولا واستخدامه بعد أن يستعيد الشاحن درجة الحرارة.

سؤال وجواب:
س: لماذا يوجد تسخين في شحن المنتجات الاستقرائية للشحن اللاسلكي؟
ج: أثناء عملية الشحن ، سيكون هناك فقدان معين للتحويل الكهرومغناطيسي ، والذي سيتم تحويله إلى حرارة ، مما يتسبب في توليد الهاتف المحمول والشاحن للحرارة ، والتي
هي ظاهرة طبيعية.

اقتراحات:
● عندما يكون الجهاز مشحونا بالكامل ، افصله عن وقت الشحن لتجنب دورة طويلة من الشحن ، مما قد يؤدي إلى التسخين المستمر للجهاز والشاحن ؛
●يوصى بإيقاف تشغيل برنامج الخلفية عند شحن الهاتف.
● إذا كان جهاز iPhone الخاص بك لا يشحن ، فقد تكون مشكلة في الإصدار. يرجى ترقية هاتفك إلى أحدث نظام ، أو إعادة تشغيل هاتفك لحل المشكلة.
● إذا كان الجهاز لا يشحن ساعتك ، فيرجى التحقق مما إذا كانت ساعتك محدثة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى الترقية إلى أحدث نظام لحل المشكلة.
● يرجى الشحن بعد أن تبرد درجة الحرارة. تتمتع أجهزة الشحن الخاصة بنا بالتحكم في درجة الحرارة لضمان أمان جهازك أثناء الشحن.

وصف ضوء المسند

20 ثانية للانطلاق		اي فون	تعليمات الشحن
20 ثانية للانطلاق		شاهد	
20 ثانية للانطلاق		سماعه أو الهاتف	
ضوء المؤشر لا يزال خارج		عندما يتم شحن المنتج بالكامل لجهازك	
ستومض جميع الأضواء استمرار		عندما امدادات الطاقة إلى المحول غير كاف	
المقابلة يومض الضوء عندما يكون الموقف غير طبيعي!		عندما يكون هناك جسم غريب على المنتج	

ملاحظات السلامة
● استخدم بيئة داخلية أو تحت بيئة جافة ، وتجنب وضعها أو استخدامها في بيئة ذات درجة حرارة عالية ، ورطوبة ، وكهرباء ساكنة قوية
الكهرباء والمجال المغناطيسي القوي.
من أجل سلامتك ، يرجى عدم استخدام قابس اليد الرطب وفصل الأجهزة الكهربائية ؛
● تجنب وضعه في مكان يسهل على الرضع والأطفال الوصول إليه ؛
● لا تستخدم المنتج إذا كان ملوثا بالماء أو الأوساخ ؛
● لا يسمح للموظفين غير المحترفين بالفتح والإصلاح دون إذن.

باستخدام التعليمات
● قم بتشغيل الطاقة ، سيدخل الجهاز في حالة الاستعداد بعد وميض المؤشر الأزرق مرة واحدة.
● ضع Apple Watch في منطقة شحن الحامل للشاحن اللاسلكي.