



Uporabniški priročnik



Uvod:



Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov. Da bi bolje razumeli izdelek, pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Želimo vam prijetno izkušnjo!



1. Magnetno polnilno območje za mobilni telefon
2. Območje brezžičnega polnjenja za Apple Watch
3. Območje za polnjenje telefona ali slušalk
4. Indikator polnjenja mobilnega telefona
5. Indikator polnjenja ure Apple Watch
6. Indikator polnjenja slušalk
7. Zložljiva silikonska oblika za shranjevanje
8. Zložljiva silikonska oblika za shranjevanje
9. Protidrski silikon
10. Vmesnik USB-C
11. Protidrski silikon

Nasveti za shranjevanje:

- Če želite polniti le telefon ali slušalke, lahko brezžični polnilnik zložite, da zavzame najmanj prostora in še vedno polnite svoje naprave.



- Podobno, če želite le napolniti uro, lahko zložite brezžični polnilnik, da zavzame najmanj prostora in še vedno polnite uro Apple Watch.

Videz po zlaganju



Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali naš izdelek

Specifikacije

- Zložljiv magnetni brezžični polnilec 3 v 1
- Vhod: 9 V 2,66 A
- Izhod za telefon (magnetni): 7,5 W maks.
- Ura: 3 W maks.
- Izhod za slušalke: 5 W maks. ali telefon: 15 W maks.
- Vhodni vmesnik: USB-C
- Združljive naprave
 - iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (in drugi magnetni brezžični polnilci za telefone)
 - AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (desno) brez magnetnega držanja
 - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (zložljiv zaslon)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Za najboljšo izkušnjo polnjenja uporabite napajalnik QC3.0/24 W ali večji napajalnik)

Opis indikatorske lučke

Navodila za polnjenje	 Telefon		20 sekund za izklop
	Ura		20 sekund za izklop
	Slušalke ali telefon		20 sekund za izklop
Ko je polnilnik popolnoma napolnil napravo			Indikatorska lučka ostane ugasnjena
Ko napajanje adapterja ni zadostno			Vse lučke bodo neprekinjeno utripale
Ko je na izdelku tujek			Ustrezna lučka utripa, ko položaj ni normalen!

Varnostne opombe

- Uporabljajte v zaprtih prostorih ali v suhem okolju, izogibajte se postavljanju ali uporabi v okolju z visoko temperaturo, vlažnostjo, močno statično elektriko in močnim magnetnim poljem. Zaradi vaše varnosti električnih naprav ne priklaplajte in izklaplajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne puščajte na mestih, ki so zlahka dostopna dojenčkom in otrokom.
- Naprave ne uporabljajte, če je onesnažena z vodo ali umazanijo.
- Napravo smejo odpirati in popravljati samo osebe z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami.

Navodila za uporabo

- Vključite napajanje, naprava bo prešla v stanje pripravljenosti, ko modri indikator enkrat utripne.
- Postavite Apple Watch na polnilno območje brezžičnega polnilnika.
- Postavite mobilni telefon z magnetnim držanjem na magnetno podlago brezžičnega hitrega polnilnika.
- Priključite slušalke za brezžično polnjenje v režo za polnjenje slušalk na brezžičnem polnilniku.

Kako rešiti nenormalno polnjenje:

- Pred uporabo preverite, ali ima vaš mobilni telefon funkcijo brezžičnega polnjenja;
- Preverite, ali je telefon pravilno nameščen na območju brezžičnega induktivnega polnjenja polnilnika;
- Preverite, ali se pri polnjenju mobilnih telefonov uporablja nekovinsko zaščitno ohišje, pri čemer je priporočljivo, da debelina zaščitnega ohišja ne presega 4 mm;
- Ko se kovinski predmeti dotaknejo

območja polnjenja, bo polnilnik to samodejno prepoznal in zaščitil napravo tako, da izklopi napajanje.

Če je temperatura polnilnika previsoka, se samodejno zažene zaščita naprave.

Najprej odklopite napajalnik in naprave ne uporabljajte, dokler se polnilnik ne ohladi.

Vprašanja in odgovori:

V Zakaj nastaja toplota med polnjenjem izdelkov z induktivnim brezžičnim polnjenjem?

O: Med postopkom polnjenja bo prišlo do določene izgube magnetoelektrične pretvorbe, ki se bo pretvorila v toploto, zaradi česar bosta mobilni telefon in polnilnik proizvajala toploto, kar je običajen pojav.

Priporočila:

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odstranite iz polnilnika, da se izognete dolgemu ciklu polnjenja, ki lahko povzroči neprekinjeno segrevanje naprave in polnilnika.
- Priporočamo, da med polnjenjem telefona prenehate uporabljati programsko opremo v ozadju.
- Če se iPhone ne polni, gre morda za težavo z različico. Nadgradite telefon na najnovejši sistem ali znova zaženite telefon, da odpravite težavo.
- Če naprava ne polni vaše ure, preverite, ali je programska oprema ure posodobljena. Če ne, nadgradite sistem na najnovejšo različico, da odpravite težavo.
- Polnite, ko se temperatura zniža. Naši polnilniki imajo nadzor temperature, ki zagotavlja, da je vaša naprava med polnjenjem varna.