

Manuel d'utilisation
Coque magnétique en silicone pour iPhone
17 Pro

Présentation du produit

- Matériau : Silicone antimicrobien et résistant aux rayures
- Aimants : Aimants N52, force de 2000–2300 gauss
- Protection : Conception anti-choc avec coussins d'Pro intégrés dans les coins

Cette coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro est conçue pour offrir une protection exceptionnelle tout en préservant le design élégant de votre appareil. La coque est dotée d'aimants N52 puissants pour une fonctionnalité magnétique fiable, ainsi que d'une surface en silicone antimicrobienne et résistante aux rayures, qui maintient la coque hygiénique et comme neuve.

Caractéristiques principales

- Protection antimicrobienne : Empêche la prolifération des bactéries et maintient la coque hygiénique.
- Surface résistante aux rayures : Protège contre les rayures et l'usure quotidienne.
- Aimants N52 : Force magnétique puissante (2000–2300 gauss) pour une fonctionnalité magnétique fiable.
- Conception anti-choc : Coussins d'Pro intégrés dans les coins pour absorber et répartir l'énergie des impacts.

Contenu de la boîte

- 1 × Coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro

Instructions d'installation

1. Préparez votre appareil

- Assurez-vous que votre iPhone 17

Pro est propre et exempt de poussière ou de saleté.

2. Mettez en place la coque

- Alignez le haut de la coque avec le bord supérieur de l'iPhone 17 Pro.
- Insérez délicatement le téléphone dans la coque, en commençant par le haut, puis en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

3. Vérifiez l'ajustement

- Assurez-vous que tous les bords de la coque sont correctement alignés avec l'iPhone 17 Pro.
- Vérifiez que les boutons, les ports et les ouvertures pour la caméra sont bien positionnés et entièrement fonctionnels.

Conseils d'utilisation

Nettoyage de la coque

- Nettoyez la coque avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.
- Retirez régulièrement la coque pour nettoyer à la fois la coque et l'iPhone 17 Pro, afin de prévenir l'accumulation de poussière.

Maintenir l'apparence propre

- Gardez la coque éloignée des colorants et des matériaux teintés qui pourraient laisser des taches.
- Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil pour préserver la qualité du matériau.

Informations de sécurité

- Ne démontez pas la coque : Ne tentez pas de démonter ou de modifier la coque, car cela pourrait compromettre ses propriétés protectrices.
- Évitez les températures extrêmes : Ne laissez pas la coque exposée à des températures extrêmement élevées ou basses, car cela pourrait affecter la qualité du matériau.

- Manipulez avec soin : Utilisez toujours la coque avec des mains propres pour préserver sa propreté et sa qualité.

Merci d'avoir choisi la coque magnétique en silicone pour iPhone 17 Pro ! Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.