

Chargeur rapide GaN 45W



1. Composants inclus

1x chargeur 45W

2. Informations sur le produit

Chargeur rapide GaN 45W

- *Modèle* : DV221001
- *Entrée* : 100-240V~50/60Hz 1.2 A Max
- *Sortie* : USB C1 / C2 : 5.0V — 3.0A 15.0W / 9.0V — 3.0A 27.0W / 12.0V — 3.0A 36.0W / 15.0V — 3.0A 45.0W / 20.0V — 2.25A 45.0W Max PPS : 3.3-11V — 3.0A PPS : 3.3-16V — 2.8A
- USB C1 + C2 — 20,0 W Max + 20,0 W Max

3. Notes

- Débranchez le produit après utilisation.
- Le chargeur est adapté à une tension secteur de 100-240V et peut être utilisé dans le monde entier. Veuillez noter qu'un adaptateur spécifique à chaque pays peut être nécessaire.

4. Avertissement

- Risque de blessure par surcharge – choisissez toujours des produits qui correspondent ou restent dans la plage de courant maximale du

produit. NE JAMAIS laisser le produit sans surveillance pendant l'utilisation.

- Risque de blessure en cas de chute.
- Placez, transportez et installez le produit et ses accessoires en toute sécurité.
- Risque de blessure dû à ses propres interventions ou à une utilisation incorrecte.
- N'ouvrez jamais le produit !
- Risque de blessure dans des conditions inappropriées.

5. Mode d'emploi

- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les spécifications.
- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe, et utilisez-le uniquement dans un environnement sec.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les éclaboussures.
- Connectez le produit uniquement à une prise approuvée pour l'appareil. La prise doit être installée à proximité du produit et facilement accessible.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs majeurs.
- Tirez toujours directement sur la fiche lorsque vous débranchez le câble, jamais sur le câble lui-même.
- Gardez ce produit, comme tous les produits électriques, hors de portée des enfants.
- Éliminez immédiatement les

matériaux d'emballage
conformément aux réglementations
locales applicables

- Ne modifiez en aucun cas le produit.
Cela annule la garantie.



Made in China

6. Procédures d'opération

- Branchez le produit dans une prise.
- Branchez le connecteur USB du câble USB dans l'interface de sortie du produit, et son autre extrémité dans l'appareil à charger (téléphone portable, tablette, chargeur sans fil, etc.)
- Une fois l'appareil chargé, débranchez le produit.

7. Détails du produit, comment ça marche

Product Details



How It Works

