

**17 Pro Max**

نظرة عامة على المنتج

المواد: غير أصفار، مضاد للخدش

الحماية: تصميم داخلي بوسادة هوانية مضادة

للصدامات

**iPhone 17 Pro** تم تصميم الحافظة الشفافة لهاتف

لتوفر حماية قوية مع الحفاظ على المظهر Max الأنيق لجهازك. تتميز بسطح غير أصفر اللون ومضاد للخدش للحافظ على مظهر الجراب الخاص بك جديداً.

سمات

- مضاد للأصفر: يمنع الأصفار بمراور الوقت.
- مما يحافظ على نظافة الجراب.
- المضادة للخدش: يحمي الحافظة من الخدوش.
- اليومية.
- مقاومة للصدامات: تصميم زاوية كيس الهواء.
- الداخلي لامتصاص الصدمات وتشتيتها.

محطويات الحزمة

- iPhone 17 Pro حافظة شفافة لهاتف × 1
- Max

تعليمات التحميل

قم بإعداد جهازك.

1. تأكد من أن جهاز iPhone 17 Pro Max الخاص بك نظيف وخلال من الغبار أو الحطام.
2. أدخل آيفون 17 Pro Max:
  - قم بمحاذاة الجزء العلوي من جهاز iPhone 17 Pro Max مع الحافة الداخلية العلوية للحافظة.
  - اضغط برفق على الهاتف داخل الحافظة، بدءاً من الأعلى ثم نزولاً إلى الأسفل حتى يستقر في مكانه.
3. التتحقق من الملاعمة:
  - تأكد من محاذاة جميع حواف الحافظة بشكل صحيح مع هاتف iPhone 17 Pro Max الخاص بك.
  - تتحقق من أن الأزرار والمنافذ وفتحات الكاميرا محاذاة بشكل صحيح وتعمل بشكل صحيح.

نصائح الاستخدام

• تنظيف العلبة:

- استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف الحافظة. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة.
- قم ب拔掉 آلة الحافظة بشكل دوري لتنظيف الحافظة وجهاز iPhone 17 Pro Max لمنع تراكم الغبار.
- الحفاظ على المظهر الواضح:

- احتفظ بالعلبة بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة لمنع تغير اللون.
- تجنب ملامسة الأصبعاء والمواد الملونة التي قد تؤدي إلى تلطيخ الحافظة.

معلومات السلامة

- لا تقم بالتفكير: لا تحاول تفكك العلبة أو تعديلها؛ قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بميزات الحماية الخاصة بها.
- تجنب درجات الحرارة القصوى: لا تعرض الحافظة للحرارة الشديدة أو البرودة، لأن ذلك قد يؤثر على خصائص المادة.
- التعامل السليم: تعامل دائمًا مع الحافظة بأيدٍ نظيفة لحفظها على شفافيتها ووضوحها.