

Coque en cuir Dviced avec Magsafe pour iPhone 17 Pro

Merci d'avoir choisi la **coque en cuir Dviced avec Magsafe** pour votre iPhone 17 Pro ! Ce manuel d'utilisation vous guidera sur la façon d'utiliser et d'entretenir correctement le boîtier pour garantir une qualité et une fonctionnalité durables.

1. Présentation du produit

- Compatibilité : Conçu pour iPhone 17 Pro
- Matériau : Cuir de qualité supérieure
- Magsafe : Anneau magnétique intégré qui prend en charge les accessoires Magsafe et la charge.
- Couleur : Noir
- Protection : Offre une protection fiable contre les rayures, les chocs et les chutes.

2. Instructions d'installation

1. Préparation : Assurez-vous que votre iPhone 17 Pro est propre et exempt de poussière et de saleté avant de le placer dans l'étui.
2. Installation du boîtier :
 - Insérez d'abord le haut de l'iPhone dans l'étui.
 - Appuyez doucement sur le bas du téléphone jusqu'à ce que tous les coins soient bien ajustés dans l'étui.
 - Vérifiez que l'appareil est bien ajusté et que tous les boutons, ports et l'appareil photo sont facilement accessibles.

3. Utilisation de Magsafe

- **Charge Magsafe :**
 - Placez l'iPhone sur le chargeur Magsafe. L'aimant intégré dans le boîtier assure un bon alignement pour une charge sans fil efficace.
 - Assurez-vous que l'aimant se fixe solidement à l'iPhone et que la charge commence.
- **Accessoires Magsafe :**
 - Vous pouvez fixer divers accessoires Magsafe (tels que des porte-cartes ou des supports de voiture). Ceux-ci se connecteront facilement à l'arrière du boîtier à l'aide de l'aimant intégré.

4. Nettoyage et entretien

- Le cuir est un matériau naturel, alors manipulez-le avec douceur.
- Nettoyage : Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la surface en cuir. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs, car ils pourraient endommager le cuir.
- Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'étui dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver son état.

5. Foire aux questions

- **La charge Magsafe est-elle lente ?**
 - Assurez-vous que le chargeur Magsafe est correctement connecté et que le téléphone est correctement aligné à l'intérieur de l'étui.

- Les accessoires Magsafe ne collent pas ?
 - Vérifiez que l'accessoire est compatible avec le système Magsafe et vérifiez que l'arrière du boîtier est propre.

6. Précautions de sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de casse, manipulez avec précaution pour éviter de vous blesser par des éclats de verre.

Pour plus d'aide ou si vous avez des questions sur l'installation, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.