


iPhone 17 Pro Max فیلم زجاجی واقی للشاشة مع قضيب مضاد للغبار

1. نظرة عامة على المنتج
 - السماكة: 0.33 مم من الزجاج المقسى ،
 - 0.18 مم الغراء AB
 - صلابة: 9H
 - النفاذية: ≤90%
 - الميزات: مضاد ل بصمات الأصابع ، مضاد للخدش ، طلاء زيت بصمات الأصابع بالبلازما
 - المتانة: 64G تسقط الكرة من 120 سم دون كسر
 - تركيب خال من الغبار: يحتوي الفيلم الواقي القابل للسحب على وظيفة مضادة للكهرباء الساكنة و مضادة للغبار تزيل الغبار من الشاشة.

يوفر واقی الشاشة الشفاف هذا حماية قوية لجهاز iPhone 17 Pro Max مع الحفاظ على وضوحه وحساسيته لللمس. يضمن قضيب التطبيق المرفق تطبيقا سهلا و خاليا من الفقاعات والغبار.


2. محتويات العبوة
 - 1 × واقی شاشة زجاجی مقسى
 - 1 × أداة قضيب
 - 1 × قطعة قماش تنظيف الكحول
 - 1 × قماش ستوكات

اغسل وجفف يديك قبل وضع الفيلم لتجنب نقل الأوساخ أو الزيوت ودهون الجسم إلى واقی الشاشة.




1. استخدم قطعة قماش التنظيف المرفقة لتنظيف شاشة iPhone جيدا.


2. استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح الشاشة حتى تجف.
3. استخدم ملصق إزالة الغبار لإزالة أي جزيئات غبار متبقية.



4. ضع أداة التطبيق على جهازك ، وتأكد من ملائمتها بشكل صحيح مع حواف هاتفك.
5. يشير "TOP" إلى الجانب الذي يناسب الجزء العلوي من الهاتف.



6. أمسك أداة التطبيق بقوة واسحب اللسان الذي يحمل علامة "سحب للخارج".




3. تعليمات التثبيت

.1

- مرر إصبعك فوق المنطقة المشار إليها، ثم انتظر 20 ثانية. سوف يلتصق الفيلم بالهاتف من تلقاء نفسه.

. 5



- امسكها من الأسفل وارفع أداة التطبيق.

. 6



- قم بإزالة قضيب التطبيق وقم بتنعيم أي فقاعات هواء متبقية.

4. الصيانة والرعاية

- **التنظيف:** استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف واقي الشاشة. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية.
- **تجنب القوة المفرطة:** لتجنب الإصابة، لا تستخدم القوة المفرطة على واقي الشاشة.

5. معلومات السلامة

- **لا تتحني:** لا تحاول ثني واقي الشاشة أو ثنيه ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تشقق.
- **يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال:** قد تشكل الأجزاء الصغيرة والمواد اللاصقة خطر الاختناق للأطفال الصغار.