

35W GaN

\*\*Брзи пуњач\*\*

\*\*\*



\*\*\*

## 1. Увод

Хвала вам што сте купили наш зидни пуњач. Овај приручник ће вас водити кроз инсталацију, употребу и решавање проблема са вашим новим зидним пуњачем. Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник пре употребе уређаја.

## 2. Садржај пакета

\* Зидни пуњач

## 3. Карактеристике

\* \*\*\*Универзална компатибилност\*\*: Ради са широким спектром уређаја укључујући паметне телефоне, таблете и лаптопове.  
\* \*\*\*Више протокола пуњења\*\*: Подржава PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.  
\* \*\*\*Брзо пуњење\*\*: Обезбеђује до 30W излаза за брзо пуњење.  
\* \*\*\*Више АС утикача\*\*: Укључује адаптере за CN, US, DE, JP и EU.  
\* \*\*\*Сигурносне функције\*\*: Опремљен заштитом од прекомерне струје (OCP), заштитом од кратког споја (SCP) и заштитом од прекомерног напона (OVP).  
\* \*\*\*Ватроотпорни материјал\*\*: Израђен од ватроотпорног PC 94V0 материјала.  
\* \*\*\*Компактан и преносив\*\*: Лако се носи за путовања и свакодневну употребу.

## 4. Спецификације

\* \*\*\*АС улаз\*\*: 100-240V~0.8A 50/60Hz

\* \*\*\*USB-C излаз (35W Max)\*\*:

- \* 5V/3A
- \* 9V/3A
- \* 12V/2.92A
- \* 15V/2.33A
- \* 20V/1.75A

\* \*\*\*USB-A излаз (18W)\*\*: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

\* \*\*\*C+A\*\*: 5V/3A 15W

\* \*\*\*PPS\*\*: 3.3-11V/3A

\* \*\*\*AC утикач\*\*: CN, US, DE, JP, EU

\* \*\*\*Боја\*\*: бео

\* \*\*\*Материјал\*\*: Ватроотпорни PC 94V0

\* \*\*\*Заштита\*\*: OCP, SCP, OVP

\* \*\*\*Радна температура\*\*: -10°C до +25°C

\* \*\*\*Подржава протоколе брзог пуњења\*\*:

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC/SFCP

\* BC1.2/DCP1.5A

\* PE+1.1/2.0

\* APPLE УРЕЂАЈ

\* SAMSUNG УРЕЂАЈ

## 5. Инсталација и подешавање

Корак 1: Пажљиво извадите пуњач из паковања

Корак 2: Повезивање на извор напајања  
1. Укључите зидни пуњач у стандардну АС утичицу.

Корак 3: Повезивање вашег уређаја

1. Користите компатибилан USB-C кабл да повежете ваш уређај са пуњачем.
2. Пуњач ће аутоматски детектовати оптимални протокол пуњења и почети да пуни ваш уређај.

## 6. Упутства за употребу

\* \*\*\*Пуњење\*\*: Повежите ваш уређај на USB-C и/или USB-A порт користећи компатибилан кабл. Пуњач подржава протоколе брзог пуњења за брзо и ефикасно пуњење.

## 7. Решавање проблема

Проблем: Уређај се не пуни

\* Проверите да ли је зидни пуњач правилно повезан на АС утичицу.

\* Проверите да ли је USB кабл сигурно повезан и са пуњачем и са вашим уређајем.

\* Покушајте да користите други USB кабл.

\* Проверите да ли је ваш уређај компатибилан са спецификацијама излаза пуњача.

Проблем: Спора брзина пуњења

\* Проверите да ли ваш уређај подржава



протоколе брзог пуњења.

- \* Покушајте да користите други USB кабл.
- \* Проверите да ли постоје препреке у USB портовима вашег уређаја.

Проблем: Пуњач се не укључује

- \* Проверите да ли је AC утични адаптер сигурно причвршћен за пуњач.
- \* Покушајте да укључите пуњач у другу AC утичницу.

#### 8. Безбедносне информације

- \* Не излажите пуњач влази или екстремним температурама.
- \* Избегавајте испуштање или излагање пуњача јаким ударцима.
- \* Држите пуњач даље од запаљивих материјала.
- \* Искључите пуњач из извора напајања пре чишћења. Користите суву крпу за чишћење.
- \* Не покушавајте да сами растављате или поправљате пуњач.