

Zaštitno staklo za kameru iPhone 16/16 Plus



Opis proizvoda

Ovo zaštitno staklo za kameru pruža izvrsnu zaštitu za objektiv kamere iPhone 16 i 16 Plus uređaja. Paket uključuje aplikator koji osigurava jednostavno i precizno postavljanje.

Tehničke specifikacije

- Propusnost svjetla: 95%
- Jedinstveni metalni prsten i zaštita leće od kaljenog stakla tvrdoće 9H
- Precizno lasersko rezanje, točna pozicija otvora
- Kompatibilno s većinom maski

Sadržaj paketa

- Zaštitno staklo za kameru (jedno ili više)
- Aplikator
- Komplet za čišćenje (alkoholna maramica, mikrofibra krpica, naljepnica za uklanjanje prašine)

Upute za postavljanje

1. Temeljito operite ruke.
2. Očistite objektiv kamere iPhone uređaja alkoholnom maramicom, zatim osušite mikrofibra krpicom.

3. Koristite naljepnicu za uklanjanje prašine kako biste uklonili preostale nečistoće.
4. Uklonite zaštitnu foliju sa stražnje strane zaštitnog stakla za kameru.
5. Pomoću aplikatora poravnajte zaštitno staklo s objektivom kamere telefona, pazeći da se točno poklopi s otvorima.
6. Nježno pritisnite zaštitno staklo. Automatski će se zalijepiti na objektiv.
7. Ako su ostali mjehurići zraka, nježno ih istisnite prema rubovima koristeći mikrofibra krpicu.

Glavne značajke

- Visoka propusnost svjetla: 95% propusnosti svjetla održava kvalitetu slike kamere.
- Izvrsna zaštita: Jedinstveni metalni prsten i kaljeno staklo tvrdoće 9H štite objektiv kamere od oštećenja i ogrebotina.
- Jednostavno postavljanje: Samo uklonite foliju sa stražnje strane kamere, poravnajte s otvorima i nježno pritisnite. Zaštitno staklo automatski će se zalijepiti na objektiv.
- Trajno prijanjanje: Ne otpada lako, ne stvaraju se mjehurići.
- Potpuno uklonjivo: Ne ostavlja tragove ljepila pri uklanjanju.
- Univerzalna kompatibilnost: Odgovara gotovo svim maskama za telefon.

Njega i održavanje

- Redovito čistite zaštitno staklo mekom krpom bez dlačica.
- Izbjegavajte korištenje jakih kemikalija ili abrazivnih materijala za čišćenje.

Mjere opreza

- Držite izvan dohvata djece.
- Nemojte savijati ili primjenjivati prekomjernu silu na zaštitno staklo.
- Ako se zaštitno staklo ošteti, odmah ga zamijenite kako biste osigurali kontinuiranu zaštitu uređaja.

Korištenje aplikatora

- Aplikator se može koristiti više puta, omogućujući precizno postavljanje.
- Nakon upotrebe očistite aplikator mekom, vlažnom krpom i pohranite ga na sigurno mjesto.

