

Transparenter gehärteter Glas-Displayschutz für iPhone 16 Pro Max mit Applikator



Produktbeschreibung

Dieser 2.5D transparente gehärtete Glas-Displayschutz bietet exzellenten Schutz für Ihr iPhone 16 Pro Max. Er zeichnet sich durch hohe Transparenz und Haltbarkeit aus und wird mit einem Applikator für einfache Installation geliefert.

Spezifikationen

- Dicke: 0,33 mm Glas + 0,33 mm AB-Kleber
- Härte: 9H
- Lichtdurchlässigkeit: $\geq 90\%$
- Eigenschaften: Fingerabdruckresistent, kratzfest
- Beschichtung: Plasmaaufgetragene oleophobe Beschichtung
- Wasserabweisung: Anfänglicher Wassertropfenwinkel 110 Grad
- Design: 2.5D abgerundete Kante
- Anwendung: Mit Applikator

Verpackungsinhalt

- 1 x 2.5D gehärteter Glas-Displayschutz
- 1 x Applikator

- 1 x Reinigungsset (Alkoholtuch, Mikrofasertuch, Staubentferner-Aufkleber)

Installationsanleitung

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.
2. Schalten Sie Ihr iPhone 16 Pro Max aus.
3. Reinigen Sie den Bildschirm mit dem mitgelieferten Alkoholtuch und trocknen Sie ihn dann mit dem Mikrofasertuch.
4. Verwenden Sie den Staubentferner-Aufkleber, um verbliebene Partikel zu entfernen.
5. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Displayschutzes.
6. Platzieren Sie den Displayschutz in den Applikator.
7. Richten Sie den Applikator am Telefonbildschirm aus.
8. Drücken Sie auf die Mitte des Applikators und streichen Sie mit dem Finger nach außen, um den Displayschutz aufzubringen.
9. Nach dem Auftragen entfernen Sie vorsichtig den Applikator.
10. Wenn Blasen zurückbleiben, schieben Sie diese sanft mit dem Mikrofasertuch zu den Rändern hin.

Hauptmerkmale

- 2.5D abgerundete Kante: Bietet ein glattes, durchgängiges Gefühl um die Geräteränder.
- Hohe Transparenz: Mit $\geq 90\%$ Lichtdurchlässigkeit bewahrt der Displayschutz die lebendige Anzeige des iPhone 16 Pro Max.
- Haltbarkeit: Die 9H-Härte bietet ausgezeichneten Schutz vor Kratzern und Stößen.
- Oleophobe Beschichtung: Die plasmaaufgetragene oleophobe Beschichtung widersteht

Fingerabdrücken und erleichtert die Reinigung.

- Einfache Anwendung: Der Applikator sorgt für eine präzise, blasenfreie Anwendung.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie den Displayschutz regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Vermeiden Sie die Verwendung starker Chemikalien oder scheuernder Materialien zur Reinigung.
- Wenn der Displayschutz beschädigt wird, ersetzen Sie ihn sofort, um einen kontinuierlichen Schutz des Geräts zu gewährleisten.

Sicherheitsvorkehrungen

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Displayschutz nicht biegen oder übermäßigem Druck aussetzen.
- Im Falle eines Bruchs vorsichtig handhaben, um Verletzungen durch Glassplitter zu vermeiden.

