

Стъклен протектор за камера на iPhone 17

Описание на продукта

Този стъклен протектор за камера осигурява отлична защита за обектива на камерата на iPhone 17. Комплектът включва апликатор, който осигурява лесно и прецизно поставяне.

Технически характеристики

- Светлопропускливост: 95%
- Индивидуален метален пръстен и 9H закалено стъкло за защита на обектива
- Лазерно прецизно рязане, точна позиция на отворите
- Съвместим с повечето калъфи

Съдържание на комплекта

- Стъклен протектор(и) за камера
- Апликатор
- Комплект за почистване (алкохолна кърпичка, микрофибърна кърпа, стикер за премахване на прах)

Инструкции за поставяне

1. Измийте добре ръцете си.
2. Почистете обектива на камерата на iPhone с алкохолната кърпичка, след което подсушете с микрофибърната кърпа.
3. Използвайте стикера за премахване на прах, за да отстраните останалите замърсявания.
4. Отстранете защитното фолио от задната страна на стъкления протектор.

5. С помощта на апликатора подравнете протектора с обектива на камерата на телефона, като внимавате да съвпадне точно с отворите.
6. Внимателно притиснете протектора. Той автоматично ще прилепне към обектива.
7. Ако останат въздушни мехурчета, внимателно ги избутайте към ръбовете с микрофибърната кърпа.

Основни характеристики

- Висока светлопропускливост: 95% светлопропускливост запазва качеството на изображението на камерата.
- Отлична защита: Индивидуалният метален пръстен и 9H закаленото стъкло защитават обектива от повреди и драскотини.
- Лесно поставяне: Просто отстранете фолиото от задната страна на камерата, подравнете с отворите и внимателно притиснете. Протекторът автоматично ще прилепне към обектива.
- Трайно прилепване: Не пада лесно, не се образуват мехурчета.
- Напълно отстраняем: Не оставя следи от лепило при премахване.
- Универсална съвместимост: Пасва на почти всички калъфи.

Грижа и поддръжка

- Редовно почиствайте протектора с мека кърпа без влакна.
- Избягвайте използването на силни химикали или абразивни материали за почистване.

Предпазни мерки

- Пазете далеч от деца.
- Не огъвайте и не прилагайте прекомерна сила върху стъкления протектор.
- Ако протекторът се повреди, незабавно го сменете, за да осигурите постоянна защита на устройството.

Използване на апликатора

- Апликаторът може да се използва многократно, позволявайки прецизно поставяне.
- След употреба почистете апликатора с мека, влажна кърпа и го съхранявайте на безопасно място.

