

Zaštitno staklo za kameru iPhone 17 Air

Opis proizvoda

Ovo zaštitno staklo za kameru pruža odličnu zaštitu za objektiv kamere uređaja iPhone 17 Air. Pakovanje sadrži aplikator koji osigurava laku i preciznu instalaciju.

Tehničke specifikacije

- Propuštanje svetlosti: 95%
- Jedinstveni metalni prsten i zaštita objektiva od kaljenog stakla tvrdoće 9H
- Precizno lasersko sečenje, tačno pozicioniranje otvora
- Kompatibilno sa većinom maski za telefon

Sadržaj pakovanja

- Zaštitno staklo za kameru (jedno ili više)
- Aplikator
- Komplet za čišćenje (alkoholna maramica, krpa od mikrofibre, nalepnica za uklanjanje prašine)

Uputstvo za instalaciju

1. Temeljno operite ruke.
2. Očistite objektiv kamere iPhone-a alkoholnom maramicom, zatim osušite krpom od mikrofibre.
3. Koristite nalepnicu za uklanjanje prašine da biste uklonili preostale nečistoće.
4. Uklonite zaštitnu foliju sa zadnje strane zaštitnog stakla za kameru.
5. Koristeći aplikator, poravnajte zaštitno staklo sa objektivom kamere telefona, vodeći računa da se tačno poklopi sa otvorima.

6. Nežno pritisnite zaštitno staklo. Automatski će se zalepiti za objektiv.
7. Ako su ostali mehurići vazduha, nežno ih potisnite ka ivicama koristeći krpu od mikrofibre.

Glavne karakteristike

- Visoko propuštanje svetlosti: 95% propuštanja svetlosti održava kvalitet slike kamere.
- Odlična zaštita: Jedinstveni metalni prsten i kaljeno staklo tvrdoće 9H štite objektiv kamere od oštećenja i ogrebotina.
- Laka instalacija: Jednostavno uklonite foliju sa zadnje strane kamere, poravnajte sa otvorima i nežno pritisnite. Zaštitno staklo će se automatski zalepiti za objektiv.
- Trajno prijanjanje: Ne otpada lako, nema stvaranja mehurića.
- Potpuno uklonjivo: Ne ostavlja tragove lepka pri uklanjanju.
- Univerzalna kompatibilnost: Odgovara skoro svim maskama za telefon.

Nega i održavanje

- Redovno čistite zaštitno staklo mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Izbegavajte korišćenje jakih hemikalija ili abrazivnih materijala za čišćenje.

Mere predostrožnosti

- Čuvati van domašaja dece.
- Ne savijajte i ne primenjujte prekomernu silu na zaštitno staklo.
- Ako se zaštitno staklo ošteti, odmah ga zamenite kako biste osigurali kontinuiranu zaštitu uređaja.

Upotreba aplikatora

- Aplikator se može koristiti više puta, omogućavajući preciznu instalaciju.
- Nakon upotrebe, očistite aplikator mekom, vlažnom krpom i čuvajte ga na sigurnom mestu.

