

تعليمات الاستخدام: واقي شاشة زجاجي من
مع Pro Max الحافة إلى الحافة لآيفون 16
أداة التثبيت - عبوة ثنائية



وصف المنتج

يوفر هذا الواقي الزجاجي من الحافة إلى الحافة Pro Max حماية ممتازة لجهاز آيفون 16 الخاص بك. تحتوي العبوة على واقيين زجاجيين مع أداة تثبيت قابلة لإعادة الاستخدام، مما يضمن تركيباً سهلاً ودقيقاً.

المواصفات التقنية

- 0.33 AB السماكة: زجاج 0.33 ملم + لاصق ملم
- H الصلابة: 9
- %نفاذية الضوء: ≤ 90
- التغطية: كاملة، مع طباعة حريرية على الحواف
- الخصائص: مقاوم لبصمات الأصابع، مقاوم للخدوش
- الطلاء: زيت بلازما طارد لبصمات الأصابع
- مقاومة الماء: زاوية قطرة الماء الأولية 110 درجة
- التطبيق: يأتي الزجاج مع أداة التثبيت، وليس منفصلاً

محتويات العبوة

- واقي شاشة زجاجي من الحافة إلى الحافة $2 \times$
- أداة تثبيت قابلة لإعادة الاستخدام $1 \times$
- طقم تنظيف (منديل كحولي، قطعة $1 \times$ قماش من الألياف الدقيقة، ملصق لإزالة الغبار)

تعليمات التركيب

1. اغسل يديك جيداً.
2. قم بإيقاف تشغيل جهاز آيفون 16 الخاص بك.
3. نظف الشاشة بالمنديل الكحولي المرفق، ثم جففها بقطعة القماش من الألياف الدقيقة.
4. استخدم ملصق إزالة الغبار لإزالة أي جزيئات متبقية.
5. قم بإزالة الغشاء الواقي من الجانب الخلفي للزجاج المقسى.
6. باستخدام أداة التثبيت، قم بمحاذاة الزجاج المقسى مع شاشة الهاتف، مع التأكد من تغطيتها بالكامل من الحافة إلى الحافة.
7. اضغط على مركز أداة التثبيت وحرك إصبعك للخارج لتركيب الزجاج المقسى.
8. بعد التركيب، قم بإزالة أداة التثبيت بعناية من الطبقة العلوية للزجاج المقسى.
9. إذا بقيت أي فقاعات، ادفعها برفق نحو الحواف باستخدام قطعة القماش من الألياف الدقيقة.

الميزات الرئيسية

- تغطية كاملة: حماية من الحافة إلى الحافة مع طباعة حريرية على الحواف لمظهر مثالي.
- شفافية عالية: نفاذية ضوء $\leq 90\%$ تحافظ على Pro Max حيوية شاشة آيفون 16.
- توفر حماية ممتازة ضد H المتانة: صلابة 9 الخدوش والصدمات.
- طلاء مقاوم للزيوت: زيت البلازما الطارد لبصمات الأصابع يمنع العلامات ويسهل التنظيف.
- سهولة التركيب: أداة التثبيت تضمن وضعاً دقيقاً بدون فقاعات.

العناية والصيانة

- نظف الزجاج المقسى بانتظام بقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية أو المواد الكاشطة للتنظيف.
- إذا تعرض الزجاج المقسى للتلف، استبدله على الفور لضمان استمرار حماية الجهاز.

الاحتياطات

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

- لا تقم بثني الزجاج المقسى أو تطبيق ضغط مفرط عليه.
- في حالة الكسر، تعامل بحذر لتجنب الإصابة بشظايا الزجاج.

أداة التثبيت القابلة لإعادة الاستخدام

- يمكن استخدام أداة التثبيت عدة مرات، مما يتيح لك تطبيق كلا الزجاجين المقسى بدقة.
- بعد الاستخدام، نظف أداة التثبيت بقطعة قماش ناعمة ورطبة وخزنها في مكان آمن.

