



DV530002

Magnetische Aluminiumtastatur - CZ


Benutzerhandbuch

Magnetische Absauganlage


Einfache und mühelose Installation



Konnektivität



Schalten Sie die Tastatur ein, und drücken Sie dann die Tasten Fn+C auf der Tastatur. Die Tastatur befindet sich drei Minuten lang in einem wartenden Suchstatus.



Öffnen Sie die Einstellungen für Ihr iPad.




Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPad ein und lassen Sie Bluetooth im Suchmodus "EIN".



Suchen Sie auf anderen Geräten auf dem iPad-Gerät nach dem drahtlosen Tastatursignal "Dviced Keyboard", klicken Sie auf "Verbinden", und die drahtlose Signalleuchte leuchtet ständig.


Hinweis: Ab dem zweiten Mal stellt Bluetooth beim Einschalten automatisch eine Verbindung her.

Aufladen und Wartung



Schaltfläche wechseln

Schaltfläche
wechseln
Auf und ab
bewegen
Ein-/Ausschalten



Halten Sie es bei Raumtemperatur und laden Sie es normal für eine lange Zeit auf.
Nein, Sie müssen die Tastatur rechtzeitig aufladen (einmal alle 2 Monate).


Besondere Hinweise für Kontrollleuchten

Blaues Licht: Blinkt, wenn die drahtlose Kopplung ausgeführt wird; Das blaue Licht bleibt an, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Blaues Licht: Wenn es sich um Großbuchstaben handelt, bleibt das Licht an, und wenn es sich um Kleinbuchstaben handelt, erlischt das Licht.

Blaues Licht: Schwacher Akku blinkt, rotes Licht leuchtet häufig während des Ladevorgangs.
Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht nicht auf.












Kontrolllampe
Power-Licht
Ladelampe
Bluetooth-Konnektivität
Feststelltaste





Hotkey-Funktion










Funktionstasten fn+


	Home-Schlüssel		Pause/Wiedergabe
	Suchen		Nächster Song
	Virtuelle Tastatur		Volumenreduzierung
	Screenshot		Volumenerhöhung
	Kopieren		Helligkeitsreduzierung
	Vergangenheit		Erhöhung der Helligkeit
	Vorheriges Lied		Bildschirm sperren





Spezielle Anweisungen für einige Funktionstasten








01.  +  Ein-/Ausschalten der Touch-Funktion



 +  Öffnen Sie die virtuelle Tastatur
02. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Hintergrundbeleuchtungstaste 180 Sekunden lang und es schaltet sich automatisch aus, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Um es einzuschalten, drücken Sie die Taste 



Dimmen des Lichts  +  Beleuchtung hinzufügen  + 





Zweimal  drücken Schalten Sie das Lauflicht ein.

 +  Schalten Sie die siebenfarbige Hintergrundbeleuchtungstaste um.
03.  +  Bild nach unten

 +  Nach oben
04. Eingabesprache wechseln  + 
05.  + Andere Schaltflächen können einige ungewöhnliche Sonderzeichen erzeugen.
06. Alles auswählen  + 

Kopieren  + 

Kleister  + 

Scheren  + 
07.  (Wechsel der Groß- und Kleinschreibung) Nachdem Sie eine Verbindung zum iPad hergestellt haben, öffnen Sie die Einstellungen auf dem iPad — Allgemein — Tastatur — Physische Tastatur — Schließen Verwenden Sie die Feststelltaste, um die Sprache zu wechseln.
08.  Klicken Sie zweimal hintereinander, um die Spracheingabe zu öffnen.

Produkteigenschaft

- Kann eine drahtlose Verbindung herstellen, bequemere Bedienung ohne Passwort.
- Ultraleichtes Designkonzept, leicht zu tragen.
- Die Tastatur verfügt über eine energiesparende Schlaffunktion.
- Ausgestattet mit Touchpad-Funktion, die die Bedienung und Nutzung komfortabler macht.
- Funktion der Betriebsanzeige.

Produktparameter

1. Reichweite: 10 Meter
2. Modulationssystem: GFSK
3. Betriebsspannung: 3,3 - 4,2 V
4. Ladestrom: < 250 mA
5. Standby-Zeit: 90 Tage
6. Kapazität der Lithiumbatterie: 500 mAh
7. Ununterbrochene Arbeitszeiten:
 - mit Hintergrundbeleuchtung < 5/h,
 - Tippen ohne Berührung < 220/h,
 - Tippen mit Touch < 90/h.
8. Ladezeit: < 3 Stunden
9. Ladetemperatur: 0 - 45°C

Der Inhalt dieses Handbuchs und die Spezifikationen dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

 Achtung: Um dieses Produkt richtig zu bedienen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Hergestellt in China.