

Edge to edge zaštitno staklo za ekran za iPhone 16 Pro Max s aplikatorom - Duo paket



Opis proizvoda

Ovo edge to edge zaštitno staklo za ekran pruža odličnu zaštitu za vaš iPhone 16 Pro Max. Paket sadrži dva zaštitna stakla s jednim višekratnim aplikatorom koji osigurava lako i precizno postavljanje.

Tehničke specifikacije

- Debljina: 0,33 mm staklo + 0,33 mm AB ljepilo
- Tvrdća: 9H
- Propusnost svjetla: $\geq 90\%$
- Pokrivenost: Potpuna, svileni tisak na rubovima
- Značajke: Otporno na otiske prstiju, otporno na ogrebotine
- Premaz: Plazma ulje protiv otisaka prstiju
- Vodoodbojnost: Početni kut vodene kapljice 110 stupnjeva
- Primjena: Staklo dolazi s aplikatorom, nije odvojeno

Sadržaj pakiranja

- 2 x Edge to edge zaštitno staklo za ekran
- 1 x Višekratni aplikator

- 1 x Komplet za čišćenje (alkoholna maramica, mikrofibra krpica, naljepnica za uklanjanje prašine)

Upute za postavljanje

1. Temeljito operite ruke.
2. Isključite svoj iPhone 16 Pro Max.
3. Očistite zaslon priloženom alkoholnom maramicom, zatim osušite mikrofibra krpicom.
4. Koristite naljepnicu za uklanjanje prašine kako biste uklonili preostale čestice.
5. Uklonite zaštitnu foliju s poledine zaštitnog stakla.
6. Koristeći aplikator, poravnajte zaštitno staklo s ekranom telefona, pazeći da ga u potpunosti prekriva od ruba do ruba (edge to edge).
7. Pritisnite sredinu aplikatora i klizite prstom prema van kako biste postavili zaštitno staklo.
8. Nakon postavljanja, pažljivo uklonite aplikator s gornjeg sloja zaštitnog stakla.
9. Ako su ostali mjehurići, nježno ih istisnite prema rubovima koristeći mikrofibra krpicu.

Glavne značajke

- Potpuna pokrivenost: Edge to edge zaštita sa svilenim tiskom na rubovima za savršen izgled.
- Visoka prozirnost: $\geq 90\%$ propusnost svjetla održava živost zaslona iPhone 16 Pro Max.
- Izdržljivost: 9H stupanj tvrdoće pruža odličnu zaštitu od ogrebotina i udaraca.
- Oleofobni premaz: Plazma ulje protiv otisaka prstiju odbija otiske i olakšava čišćenje.
- Jednostavno postavljanje: Aplikator osigurava precizno postavljanje bez mjehurića.

Njega i održavanje

- Redovito čistite zaštitno staklo mekom krpom bez dlačica.
- Izbjegavajte korištenje jakih kemikalija ili abrazivnih materijala za čišćenje.
- Ako se zaštitno staklo ošteti, odmah ga zamijenite kako biste osigurali kontinuiranu zaštitu uređaja.

Sigurnosne mjere opreza

- Čuvati izvan dohvata djece.
- Ne savijajte i ne primjenjujte prekomjerni pritisak na zaštitno staklo.
- U slučaju loma, pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede od staklenih krhotina.

Višekratni aplikator

- Aplikator se može koristiti više puta, omogućujući vam precizno postavljanje oba zaštitna stakla.
- Nakon uporabe očistite aplikator mekom, vlažnom krpom i pohranite ga na sigurno mjesto.

