



DV530002


Mágneses alumínium billentyűzet - CZ

Használati utasítás


Mágneses megoldás és könnyű telepítés




Kapcsolódás



Kapcsolja be a billentyűzetet, majd nyomja meg az Fn+C billentyűket a billentyűzeten. A billentyűzet három percig várakozó keresési állapotban lesz.



Nyissa meg az iPad beállításait.




Kapcsolja be a Bluetooth-t iPadjén, és hagyja a Bluetooth-t "BE" keresési módban.




Keress meg az „Dviced Keyboard” nevű vezeték nélküli billentyűzet jelet más eszközök között az iPad készüléken, kattints a „Csatlakozás” gombra, és a vezeték nélküli jelzőfény folyamatosan világítani fog.

Megjegyzés: A második alkalomtól kezdve a Bluetooth bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik.

Töltés és karbantartás**Kapcsoló gomb**

Kapcsoló gomb
Mozgassa fel és le
be- és
kikapcsoláshoz



Tartsa szobahőmérsékleten, és töltsé normál módon.

A billentyűzetet időben fel kell tölteni (legalább két havonta egyszer).


Különleges utasítások a jelzőlámpákhoz

Kék fény: Villog, ha vezeték nélküli párosítás van folyamatban; A kék fény világít, ha a párosítás sikeres.















Kék fény: Nagybetűs írás esetén a lámpa égve marad, kisbetűs írás esetén pedig kialszik.

Kék fény: Alacsony töltöttségi szint esetén a piros jelzőfény villog. Töltés közben a piros fény gyakran világít. Ha teljesen fel van töltve, a piros fény nem világít.



Jelzőlámpa
Tápellátás jelzőfény
Töltőjelző lámpa
Bluetooth-kapcsolat
Caps lock



**Gyorsbillentyű funkció**


Funkció gyorsbillentyűk fn+

	Kezdőlap gomb		Szünet / Lejátszás
	Keresés		Következő dal
	Virtuális billentyűzet		Hangerő csökkentése
	Képernyőkép		Hangerő növelése
	Másolás		Fényerő csökkentése
	Beillesztés		Fényerő növelése
	Előző dal		Lezárási képernyő


Speciális utasítások egyes funkciógombokhoz

01.  +  Az érintés funkció be- és kikapcsolása





-  +  Nyissa meg a virtuális billentyűzetet

02. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a háttérvilágítás gombot 180 másodpercig, és minden művelet nélkül automatikusan kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot 


Fényerő csökkentése  +  Fényerő növelése  + 





Nyomja meg kétszer,  hogy bekapcsolja a menetfényt.

 +  Váltás a hét háttérvilágítás között.


03.  +  Oldal le  +  Oldal fel

04. Beviteli nyelv váltása  + 

05.  + Más gombok szokatlan speciális karaktereket hozhatnak létre.

06. Az összes kijelölése  +  Másolás  + 

Beillesztés  +  Kivágás  + 

07.  (Billentyűzetkiosztás váltása) Miután csatlakoztatta az iPadhez, nyissa meg az iPad beállításait — Általános — Billentyűzet — Fizikai billentyűzet — Kapcsolja ki a „Caps Lock billentyű használata a nyelvváltáshoz” opciót.

08.  Kattintson kétszer egymás után a hangbevitel megnyitásához.

Termékjellemzők

- Vezeték nélküli kapcsolatot, kényelmesebb működést érhet el jelszó nélkül.
- Ultrakönnyű kialakítás, könnyen hordozható.
- A billentyűzet energiatakarékos alvó funkcióval rendelkezik.
- Érintőpad funkcióval van felszerelve, ami kényelmesebbé teszi a kezelést és a használatot.
- Töltöttségi állapotjelző funkció.

A termék paramétereire

1. Működési távolság: 10 méter
2. Modulációs rendszer: GFSK
3. Üzemi feszültség: 3,3 - 4,2V
4. Töltőáram: < 250 mA
5. Készenléti idő: 90 nap
6. Lítium akkumulátor kapacitása: 500 mAh
7. Folyamatos munkaidő:
 - háttérvilágítással < 5/h,
 - érintés nélküli gépelés < 220/h,
 - gépelés érintéssel < 90/h.
8. Töltési idő: < 3 óra
9. Töltési hőmérséklet: 0 - 45°C

A kézikönyv tartalma és a termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

 Figyelem: A termék megfelelő működéséhez figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Kínában készült.