

Edge to edge zaštitno staklo za ekran iPhone 16 Pro Max sa aplikatorom - Duo pakovanje



Opis proizvoda

Ovo edge to edge zaštitno staklo pruža odličnu zaštitu za vaš iPhone 16 Pro Max. Pakovanje sadrži dva zaštitna stakla sa jednim aplikatorom koji se može ponovo koristiti, što osigurava laku i preciznu instalaciju.

Tehničke specifikacije

- Debljina: 0,33 mm staklo + 0,33 mm AB lepak
- Tvrdća: 9H
- Propusnost svetlosti: $\geq 90\%$
- Pokrivenost: Potpuna, sa svilenkastim otiskom na ivicama
- Karakteristike: Otporno na otiske prstiju, otporno na ogrebotine
- Premaz: Plazma ulje koje odbija otiske prstiju
- Vodootpornost: Početni ugao kapljice vode od 110 stepeni
- Primena: Staklo dolazi sa aplikatorom, ne odvojeno

Sadržaj pakovanja

- 2 x Edge to edge zaštitna stakla za ekran
- 1 x Aplikator za višekratnu upotrebu

- 1 x Set za čišćenje (alkoholna maramica, krpica od mikrofibre, nalepnica za uklanjanje prašine)


Uputstvo za instalaciju

1. Temeljno operite ruke.
2. Isključite vaš iPhone 16 Pro Max.
3. Očistite ekran priloženom alkoholnom maramicom, zatim osušite krpicom od mikrofibre.
4. Koristite nalepnicu za uklanjanje prašine da biste uklonili preostale čestice.
5. Uklonite zaštitni film sa zadnje strane kaljenog stakla.
6. Koristeći aplikator, poravnajte kaljeno staklo sa ekranom telefona, vodeći računa da ga u potpunosti pokriva od ivice do ivice (edge to edge).
7. Pritisnite centar aplikatora i pomerite prst ka spolja da biste instalirali kaljeno staklo.
8. Nakon instalacije, pažljivo uklonite aplikator sa gornjeg sloja kaljenog stakla.
9. Ako su ostali mehurići, nežno ih istisnite prema ivicama koristeći krpicu od mikrofibre.

Glavne karakteristike

- Potpuna pokrivenost: Edge to edge zaštita sa svilenkastim otiskom na ivicama za savršen izgled.
- Visoka transparentnost: $\geq 90\%$ propusnost svetlosti održava živopisnost ekrana iPhone 16 Pro Max.
- Izdržljivost: Tvrdća 9H pruža odličnu zaštitu od ogrebotina i udaraca.
- Oleofobni premaz: Plazma ulje koje odbija otiske prstiju sprečava tragove i olakšava čišćenje.

- Laka instalacija: Aplikator osigurava precizno postavljanje bez mehurića.



Nega i održavanje

- Redovno čistite kaljeno staklo mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Izbegavajte korišćenje jakih hemikalija ili abrazivnih materijala za čišćenje.
- Ako se kaljeno staklo ošteti, odmah ga zamenite kako biste osigurali kontinuiranu zaštitu uređaja.

Mere predostrožnosti

- Držati van domašaja dece.
- Ne savijajte i ne primenjujte preterani pritisak na kaljeno staklo.
- U slučaju lomljenja, pažljivo rukujte kako biste izbegli povrede od staklenih krhotina.

Aplikator za višekratnu upotrebu

- Aplikator se može koristiti više puta, omogućavajući vam da precizno postavite oba kaljena stakla.
- Nakon upotrebe, očistite aplikator mekom, vlažnom krpom i čuvajte ga na sigurnom mestu.

