

Protecteur d'écran en verre trempé transparent 2.5D pour iPhone 16 Pro Max avec applicateur



Description du produit

Ce protecteur d'écran en verre trempé transparent 2.5D offre une excellente protection pour votre iPhone 16 Pro Max. Il se caractérise par une haute transparence et une grande durabilité, et est livré avec un applicateur pour une installation facile.

Spécifications

- Épaisseur : Verre de 0,33 mm + adhésif AB de 0,33 mm
- Dureté : 9H
- Transmission lumineuse : ≥90%
- Caractéristiques : Résistant aux empreintes digitales, résistant aux rayures
- Revêtement : Revêtement oléophobe appliqué par plasma
- Résistance à l'eau : Angle initial de goutte d'eau de 110 degrés
- Design : Bord incurvé 2.5D
- Application : Avec applicateur

Contenu de l'emballage

- 1 x Protecteur d'écran en verre trempé 2.5D
- 1 x Applicateur

- 1 x Kit de nettoyage (lingette alcoolisée, chiffon en microfibre, autocollant anti-poussière)

Instructions d'installation

1. Lavez-vous soigneusement les mains.
2. Éteignez votre iPhone 16 Pro Max.
3. Nettoyez l'écran avec la lingette alcoolisée fournie, puis séchez-le avec le chiffon en microfibre.
4. Utilisez l'autocollant anti-poussière pour éliminer les particules restantes.
5. Retirez le film protecteur du dos du protecteur d'écran.
6. Placez le protecteur d'écran dans l'applicateur.
7. Alignez l'applicateur avec l'écran du téléphone.
8. Appuyez sur le centre de l'applicateur et faites glisser votre doigt vers l'extérieur pour appliquer le protecteur d'écran.
9. Après l'application, retirez délicatement l'applicateur.
10. S'il reste des bulles, poussez-les doucement vers les bords à l'aide du chiffon en microfibre.

Caractéristiques principales

- Bord incurvé 2.5D : Offre une sensation lisse et continue autour des bords de l'appareil.
- Haute transparence : Avec une transmission lumineuse ≥90%, le protecteur d'écran préserve l'affichage éclatant de l'iPhone 16 Pro Max.
- Durabilité : La dureté 9H offre une excellente protection contre les rayures et les chocs.
- Revêtement oléophobe : Le revêtement oléophobe appliqué par

plasma résiste aux empreintes digitales et facilite le nettoyage.

- Application facile : L'applicateur assure une pose précise sans bulle.

Entretien et maintenance

- Nettoyez régulièrement le protecteur d'écran avec un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs pour le nettoyage.
- Si le protecteur d'écran est endommagé, remplacez-le immédiatement pour assurer une protection continue de l'appareil.

Précautions de sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas plier ou appliquer une pression excessive sur le protecteur d'écran.
- En cas de bris, manipulez avec précaution pour éviter les blessures dues aux éclats de verre.

